

Descubra al más

Siguiendo estos sencillos pasos podrá identificar cual o cuales equipos eléctricos son los que le generan mayor consumo en su hogar:

1. Haga una lista de los equipos eléctricos que hay en su casa y que utiliza frecuentemente.
2. Anote la potencia de cada uno (este dato viene generalmente en la parte de atrás de su electrodoméstico, en una plaquita plateada), el dato parece en Watts o Vatios, divida este dato entre 1000 para determinar cuantos kilowatts representan o bien guíese con los datos aproximados de la ficha de consumos que viene atrás de esta hoja.
3. Estime el número de horas al día que utiliza cada aparato.
4. Calcule los días que los utiliza al mes.
5. Multiplique los siguientes datos: kilowatts x horas x días y obtenga el consumo eléctrico en kilowatts hora (kWh) de sus equipos.

Equipo	Watts	Kilowatts	Horas	Días	Consumo KwH
Ducha	6 000	6	0.5	30	90
Bombillo	100	0.1	6	30	18

Compare los datos con los kWh de cada uno con el total de kWh que aparecen en su recibo y saque sus propias conclusiones.

FACTURA
6864729-6

Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A.

F-01

COMPROBANTE DEL CLIENTE

NISE/LOCALIDAD
 460210061

NUMERO M
 0 577

NUMERO DE CLIENTE	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSTANTE	CONSUMO KWH	DÍAS FACTURADOS	CONSUMO DI
1-0106880811	13912	13720	1	192	32	6,00
FECHA FACTURACION ACTUAL	FECHA FACTURACION ANTERIOR	PROXIMA FACTURACION PREVISTA			DESCRIPCION DE TARIFA	

[illegible]

Ficha de consumo de equipos eléctricos

A continuación se muestran valores promedios de potencia eléctrica para los electrodomésticos de mayor uso en los hogares.

Electrodomésticos

Plancha	1100 W
Televisor	150 W
Equipo de sonido	150 W
Home Theater	180 W
Radiograbadora	50 W
DVD	150 W
VHS	20 W
Play Station	90 W

Lap Top	20 W
Computadora	300 W

Ventilador	130 W
Secadora de cabello	1800 W
Secador de cabello ultra rápido	700 W
Plancha de cabello	2000 W

Sistema de Iluminación

Bombillos incandescentes	100 W
Bombillos incandescentes	75 W
Bombillos incandescentes	50 W
Bombillos incandescentes	25 W

Lámpara Fluorescentes Compactas	23 W
Lámpara Fluorescentes Compactas	20 W
Lámpara Fluorescentes Compactas	15 W
Lámpara Fluorescentes Compactas	11 W

Cocina eléctrica

Disco corriente		
Pequeño	Mediano	Grande
1000 W	1500 W	1800 W
Disco espiral		
Pequeño	Mediano	Grande
1200 W	1800 W	2200 W

Horno de cocina

Arriba	Abajo	Ambos
1200 W	1800 W	3300 W

Electrodomésticos de la cocina

Plantilla eléctrica	1000 W
Horno de microondas	1500 W
Olla arrocera	800 W
Olla de cocimiento lento	300 W
Sartén eléctrico	1200 W
Hornito	1200 W
Coffee Maker	1100 W
Licuada	350 W
Pica todo	160 W
Batidora	170 W

Lavadora de ropa

Semiautomática	700 W
Automática	1200 W

Secadora de ropa

	5000 W
--	--------

Refrigeradora

Descongelamiento manual	
7 pies, dos puertas	270 W
9 pies, dos puertas	290 W
11 pies, dos puertas	310 W
14 pies, dos puertas	450 W
Descongelamiento automático	
14 pies, dos puertas	450 W
17 pies, dos puertas	500 W
21 pies, dos puertas	600 W

Tanque de agua caliente

	3000 W
--	--------

Calentador de agua

	9000 W
--	--------

Termoducha

Lorenzetti	
Posición tibia	4000 W
Posición caliente	5400 W